

LEGENDA

Quarta parte

C_B = Coefficiente di finezza totale

m_S = momento di smorzamento unitario

m_E = momento di evoluzione unitario

J_i = momento d'inerzia della nave all'imbardata

R = Raggio di girazione oppure raggio istantaneo di curvatura
della traiettoria di G

U = Centro del raggio R nella fase di virata costante

U' = Centro istantaneo del raggio R

T, K = Indici di governo di Nomoto